

# J-LITE

## Instructions

700-603 Lumière de détresse à DEL

### Spécifications

3 DEL HAUTE INTENSITÉ

12-24 VDC

0.22 Amps @12V / 0.13 Amps @24V

3.2" x 1.1" x 0.8" H



### Désignation du câblage

ROUGE : +VDC

NOIR: Mise à la terre

JAUNE : Sélection du signal

BLANC & GRIS : Synchronisation

Pour synchroniser les têtes lumineuses:

Conectez le fil gris du nombre pair de têtes au fil blanc du nombre impair de têtes.

### Séquences d'éclairage

Pour passer à la séquence suivante, il doit y avoir un contact entre le fil jaune et le fil rouge pendant 1 seconde.

Consulter l'illustration 1.

#### Illustration 1

Séquence	Description
1	Aléatoire
2	Simple
3	Double
4	Quadruple
5	Impulsion
6	Accélération
7	Quadruple Rafale
8	Double accélération
9	Quadruple Accélération

Tel 450 396-7771 | 1 866 447-5656

Fax 450 396-7772 | 1 866 447-5625

[www.j-lite.com](http://www.j-lite.com)